

Додаток № 3

ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕННЯ, В ЯКОМУ БУДЕ ВСТАНОВЛЮВАТИСЯ КОМПЛЕКТ МЕБЛІВ

Шановний покупець, ми докладаємо всіх зусиль, щоб наші меблі не один рік радували вас своїм зовнішнім виглядом, зручністю та функціональністю, тим не менше, без правильно проведених Вами ремонтних робіт та виконання інших шдготовчих робіт, зазначених нижче, наші зусилля можуть виявитися марними і можливо ви не на 100% залишитеся задоволені отриманим результатом.

Переконливо просимо вас відповідально підійти до виконання наведених нижче вимог! Пам'ятайте, краще зробити все відразу правильно, ніж потім переробляти і вирішувати наслідки.

1. До моменту установки Виробу, всі ремонтні роботи в кухонному приміщенні повинні бути завершені.
2. Стіни, на які заплановане навішування настінних полиць, повинні бути виконані з міцного матеріалу (бетон, цегла, 2-х шаровий гіпсокартон) товщиною не менше 10см. У випадках, якщо стіни мають товщину менше 10 сантиметрів, монтажна бригада не несе відповідальності за зіпсовану обробку з протилежного боку стіни.
3. Стіни пов'язані з Виробом повинні бути рівними, вертикальними. Кути сполучення стін між собою, а також само сполучення стін з підлогою, повинні становити 90 градусів.
4. Покриття під кухнею повинно бути жорстким (наприклад покритим кахлем). У випадку встановлення Виробу на лінолеум або ламінат, укладений на підкладку зі спіненого полімеру, з часом, можливо просідання Виробу.
5. повинні бути завершеними роботи по підведенню ліній електропроводки, з урахуванням наведених нижче рекомендацій.

Основні принципи розташування розеток і електровідводів для кухонної техніки:

5.1 Всі розетки повинні бути у вільному доступі. Забороняється розташовувати розетки безпосередньо за побутовими приладами.

5.2 Всі розетки, призначені для побутової техніки, розташованої внизу кухні, повинні розташовуватися в цокольному просторі, і **не виступати більше 10см від підлоги!**

5.3 Для підключення електричної варильної поверхні, повинен бути передбачений відвід (кабель перетином 3x4мм при однофазному підключенні або 5x2,5мм при 3-х фазному), розташований за столом з варильною поверхнею, що виходить зі стіни на 1метр, на рівні від підлоги 75см.

5.4 Розетка / відвід для кухонної підсвітки повинен розташовуватися над верхніми полицями кухні (не ближче 2-х см до верху кухні), і бути шдключеним до електромережі через стаціонарний вимикач.

5.5 Для підключення витяжки, повинен бути виведений провід, довжиною не менше 50см, з підключеною до нього накладною розеткою. Провід повинен виходити зі стіни на 2 см вище верхнього ярусу кухонних меблів і розташовуватися чітко посередині витяжки.

Вся прихована проводка повинна прокладатися суворо горизонтально або перпендикулярно підлозі. Замовник зобов'язаний надати Монтажниківу схему прихованої проводки!

6. повинні бути закінчені роботи з розміщення сантехнічних комунікацій, з урахуванням наведених нижче рекомендацій.

Основні принципи розташування труб водопроводу і зливу:

6.1 Всі водопровідні та каналізаційні відводи повинні бути розташовані в межах секції з раковиною!

Розташування відводів за посудомийною або пральною машиною ЗАБОРОНЕНО!

6.2 Необхідно підготувати окремі відводи водопроводу (через гребінку або трійники) для кожного пристрою (змшувач, фільтр для води, ПММ, пральна машина і т.ін.).

6.3 Кожен окремий відвід повинен закінчуватися зовнішнім різьбленням необхідного діаметру.

6.4 Оптимальне розташування відводів - зона 40x40 см, розташована по центру стола для раковини і мінімум 20 см від підлоги.

6.5 Всі труби повинні бути жорстко прикріплені до стіни і забезпечені індивідуальними перекиваючими кранами.

7. Замовник повинен забезпечити бригаді монтажників постійне електроживлення (розетку) в кухонному приміщенні і забезпечити безперешкодний доступ до електрощита.

8. Замовник зобов'язаний забезпечити бригаді монтажників штучне освітлення в кухонному приміщенні на час монтажу Виробу.

9. Перед встановленням меблів, **Замовник**, щоб уникнути псування підлогового покриття, повинен застелити підлогу картоном. А також, накрити меблі або інші предмети захисною плівкою.

У процесі робіт з встановлення кухонних меблів, виникає велика кількість пилу, тирси та інших відходів. Наявність у бригади збирачів пилососа не є обов'язковою умовою. **Просимо Вас відповідально підійти до захисту Вашого майна від цих наслідків, у разі виникнення яких претензії не приймаються.**

Замовник: _____